



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az IZAR@SET okos mérőeszközök konfigurálására kifejlesztett szoftver, amely PC-ken és laptopokon futtatható Windows operációs rendszer alatt.

JELLEMZŐK

- ▶ Különböző jogosultsági szintek
- ▶ Mérőadatok exportálása csv file-ba
- ▶ Hibakeresés funkció
- ▶ Többféle eszköz konfigurálása
- ▶ Eszközprofilok tárolása

RENDSZER KÖVETELMÉNYEK

Operációs rendszer	Microsoft Windows XP Service Pack 2-vel, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 32 bit rendszer
CPU	Min. 2 GHz
Fő memória	Min. 512 MB
Merevlemez kapacitás	Min. 100 MB
Képernyő felbontás	Min. 1024 x 768
Interfészek	Bluetooth, USB
Meghajtók	CD-ROM
Hálózati csatlakozások	Hálózati interfész kártya TCP/IP

Javasolt külső USB stick:

- Fujitsu Siemens USB-BT Stick V2.1 Windows XP-hez
- Fujitsu Siemens USB-BT Stick V2.0 Windows 7-hez

KONFIGURÁLHATÓ ESZKÖZÖK

Vízmérés	HYDRUS, CORONA ER
Hőmennyiségmérés	SHARKY 775, SCYLAR INT 8, RAY RADIO
Gázmérés	AERIUS
Rendszertechnika	IZAR RECEIVER M-BUS E V2, IZAR RADIO SEGMENT, IZAR RADIO ADAPTER ZVEI, IZAR RADIO COMPACT HALL, IZAR RADIO COMPACT INDUCTIVE, IZAR RADIO COMPACT ACM ECO, IZAR RADIO EXTERN L-BUS, IZAR RADIO EXTERN M-BUS, IZAR RADIO EXTERN M-BUS OM, IZAR RADIO EXTERN PULSE, IZAR RADIO EXTERN SCR, IZAR RADIO EXTERN SCR OM